

Guía de cuidado de baterías: Sillas de ruedas eléctricas o grúas

Recomendaciones para periodos en los que el producto de apoyo se use:

- Antes de su primer uso es necesario hacer una carga completa de las baterías.
- Cargue las baterías antes de una salida y siempre después de su uso, es necesaria una carga diaria.
- Nunca intente hacer funcionar silla eléctrica o grúa con las baterías completamente descargadas.
- Tenga cuidado de no dejar luces o cualquier otro contacto encendido.
- Una vez cada dos meses es necesario dejar descargar completamente las baterías de la silla o grúa, usándola hasta que la batería se agote, para luego realizar una carga completa.

Recomendaciones para periodos en los que **no se utilice** el producto de apoyo (o de muy poco uso):

- Al guardar la silla o grúa durante más de 6 semanas, se recomienda cargar completamente las baterías, desconectarlas y sobretodo recargar las baterías una vez al mes.
- Nunca desconecte de la red eléctrica el cargador antes de que indique que la carga está completada.

